

Uwagi do instalacji sterownika nakładki dotykowej USB po systemem operacyjnym Windows XP

Wyłączyć opcje oszczędzania energii

1) Panel sterowania -> Opcje zasilania

2) Panel sterowania -> System -> zakładka Sprzęt -> Menedżer urządzeń ->

Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej -> zakładka Zarządzanie energią

Odnaczyć „Zezwalaj komputerowi na wyłączenie tego urządzenia w celu oszczędzania energii”

